

Перечень запчастей для тракторов и мотоблоков

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rku@nt-rt.ru || сайт: <https://rustrak.nt-rt.ru/>

Запчасти для ременных тракторов
Адаптер датчика температуры P12/P21
Бак гидравлический P12/P18
Балка переднего моста P-12
Барабан тормозной P12/P18
Вал первичный КПП P-12/P-15/P-18
Вал редуктора фрезы P-12/P-15/ P-18
Вентелятор P12/P18
Вилка блокировки межколесного дифференциала P12/P21
Вкладыши шатунные .комплект
Вольтметр
Втулка кардан. вала P30
ГБЦ P-12
ГБЦ P-18
ГБЦ P-21
Глушитель P18
Двигатель ZH 19 №281809140682
Двигатель 18 ЛС 181803130111
Замок зажигания P12/P18
Замок капота P12/P30
Зеркало заднего вида ,левое P12/P15/P18
Зеркало заднего вида ,правое P12/P15/P18
Капот P-12/P-15/ P-18
Клапанная крышка P12
Клапанная крышка P18
Клапанная крышка P21
Кожух почвофрезы P12/P18
Кожух почвофрезы P21
Кожух привода.Задняя часть P12/P18
Кожух привода.Передняя часть P12/P18
Коленвал P18 195
Колесо заднее левое P12/P18
Колесо заднее правое P12/P18
Колесо переднее левое P12/P18
Колесо переднее правое P12/P18
Корпус КПП P12/P21
Корпус подшипника заднего мооста P12/P18
КПП P-12
КПП P-18
КПП P-21
Кран охл.жидкости двигателя P12/P18/P21
Кронштейн крепления кожуха P-12/P15/P18
Кронштейн крепления сиденья P12/P18
Крыло заднее левое P-12/P15/P18
Крыло переднее левое P-12/P15/P18
Крышка боковая двигателя P12
Крышка боковая двигателя P18
Крышка КПП
Кулиса КПП P-12/P18
Набор ЗИП двигателя P12 190

Набор ЗИП двигателя P18 195
Набор ЗИП двигателя P21 1100
Набор ЗИП к минитрактору P12/P18
Направляющая подшипника выжимного P12/P21
Насос гидросистемы P12/P21
Натяжитель ремней P-12/P-15/ P-18
Педаль газа P-12/P-15/P-18
Подшипник выжимной P12/P21
Пол P12/P18
Прокладка ГБЦ S1115ND
Прокладка ГБЦ P12 190
Прокладка ГБЦ P18 195
Прокладка ГБЦ P30 ZS1115
Пружина сиденья P12/P30
Радиатор системы охлаждения 1100
Радиатор системы охлаждения 190
Радиатор системы охлаждения 195
Рама P-12/P-15/ P-18
РВД 10/300
РВД 10/600
Редуктор P- 18
Реле зарядки P-12/P18
Рулевая колонка P12/ P30
Рулевая сошка P12/P21
Руль P-18
Ручка крыла
Рычаг подшипника выжимного P12/P21
Рычаг ручного газа P12/P30
Сигнал
Сиденье P12/P18
Скоба ступицы
Сошка рулевой колонки P12/P30
Стойка приборной панели P12/P18
Стоп сигнал (с поворотником) P304/P354
Стоп сигнал с поворотником)P12/P18/P30/P244
Ступица P21
Сцепление в сборе P12/P18/P21
Топливный насос высокого давления P12
Топливный насос высокого давления P18
Топливный насос высокого давления P21
Трос газа+ручка комплект P-12/P-15/ P-18
Тяга рулевая P-12/ P-15/ P-18
Тяга рулевая P-30
Указатель давления масла механический P12/P30
Указатель поворота передний левый P-12/P-15/P-18
Указатель поворота передний правый P-12/P-15/P-18
Фильтр воздушный для P- 18
Фильтр топливный P-12/ P-15/P-18
Форсунка топливная P-12 190
Форсунка топливная P-18 195

Форсунка топливная P-21 1100
Шкив привода P21
Шланг гидравлический P-12/P-15/P-18
Шпилька колесная с гайкой M22
Шпонка колеса P12/P21
Штуцер датчика давления масла P12/P21
Щиток прибора P12/P18
Распылитель ZSK155S525

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: rku@nt-rt.ru || сайт: <https://rustrak.nt-rt.ru/>